



Comment installer vos kits Orange Energies

1. **Choisissez l'emplacement du panneau solaire**
Privilégiez une zone dégagée, bien exposée au soleil et sans ombre.
2. **Fixez solidement le panneau**
Fixez-le sur le toit ou à l'emplacement prévu, avec une orientation permettant une bonne exposition solaire.
3. **Installez l'unité de contrôle/batterie**
Placez l'unité dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de l'humidité.
4. **Installez les lampes et accessoires**
Dans les pièces souhaitées, puis raccordez-les aux ports correspondants de l'unité de contrôle.
5. **Connectez le panneau à l'unité de contrôle et vérifiez le fonctionnement du kit**
Pour une installation sûre et conforme, il est recommandé de faire appel à un installateur formé.